説明内容

- 1. gridEditorのField内変数の扱い方
- 2. multuRegionモデルにレイヤを追加する方法

14/9/20 藤井

1. gridEditorでField内変数を取り扱う

Fieldで扱う変数は、 include、inGroupsでも定義しており複雑。 一見して、内容が解らない。

tutorialsの例:tutorials/compressible/rhoPimpleDyMFoam/annularThermalMixer

```
boundaary
                                                            🐃 T field
                                                     14 }
                                                     16
                                                     17 #include "${FOAM_CASE}/constant/caseSettings"
17
18 12
                                                     19 dimensions
                                                                        [0 0 0 1 0 0 0]:
19 (
                                                                                                               includeファイル
20
      inner Inlet
                                                     21 internalField uniform $:outerInlet.T;
21
22
          type
                          patch;
                                                                          変数 $:outerInlet.T
                                                     23 boundaryField
23
          inGroups
                          1(inlet);
                                                     24 {
24
          nFaces
                          544:
                                                     25
                                                            innerInlet
25
          startFace
                          245836;
                                                     26
26
                                                     27
                                                                type
                                                                                fixedValue;
27
      outerInlet
                                                     28
                                                                value
                                                                                uniform $:innerInlet.T;
28
                                                     29
29
                          patch;
          type
                                                            outerInlet
30
          inGroups
                          1(inlet);
                                                     31
31
          nFaces
                          1404:
                                                     32
                                                                type
                                                                                fixedValue:
32
          startFace
                          246380:
                                                                                uniform $:outerInlet.T;
                                                     33
                                                                value
33
                                                     34
34
      innerOutlet
                                                            outlet
                                                                        { $:outlet.T; }
35
                                                           staticWalls { $:wall.T; }
36
          type
                          patch;
                                                     37
                                                            movingWalls { $staticWalls; }
37
          inGroups
                          1(outlet);
                                                            #include "${WM_PROJECT_DIR}/etc/caseDicts/setConstraintTypes"
                                                     38
38
          nFaces
                          inGroups
                                                     39
39
          startFace
                                                     40 }
40
41
      outerOutlet
```

includeファイル: caseSettings

```
14
                  ultilunary,
13
      location
14
      object
                  caseSummary;
15 }
17
18 innerInlet
19 {
20
                      (0 0 0.2);
21
      epsilon
                      5.70e-5;
22
                      2.40e-5:
23
                      233:
24 }
25
26 outerInlet
27 {
28
                      (0 0 0.1);
29
      epsilon
                      3.98e-5:
30
                      6.00e-6;
31
32 1
          変数 $:outerInlet.Tの内容
33
34 meshMotionProperties
35 {
      omega 25; // rad/s
36
37 }
38
39 #include "${FOAM_CASE}/constant/boundaryConditions"
     **** includeファイル
```

includeファイル: boundaryConditions

```
39
40 outlet
41 {
42
      p
43
                           totalPressure;
44
           type
45
           value
                          uniform 1e5;
                          uniform 1e5;
46
           p0
47
          U
48
           phi
                           phi:
49
          rho
                           rho;
50
           psi
                          none;
51
                           1.4;
           gamma
52
53
54
      U
55
                          pressureInletOutletVelocity;
56
           type
57
           value
                          uniform (0 0 0);
58
59
60
61
                          inletOutlet;
62
           type
63
                          uniform $:outerInlet.T;
           inletValue
64
           value
                           $inletValue;
65
66
               patch内容 $:outerInlet.Tの内容
67
68
```

gridEditorでcaseを開いた状態

◎ ○ □ gridEditor: annularThermalMixer/0/. (0:1) □ □ pridEditor: annularThermalMixer/0/. (0:1) □ □ pridEditor: annularThermalMixer/0/. (0:1) □ □ field内変数が全て解析できておらず、空白が発生 □ □ □ pridEditor: annularThermalMixer/0/. (0:1) □ pridEditor: annularTherma							
		Zegf U.aft					
	define patch at constant/. (boundary)	Т	U	alphat			
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -1 0 0 0 0];	volScalarField [0 2 -3 0 0 0		
internal Field		uniform \$:outerInlet.T;	uniform (0 0 0);	uniform 0;	uniform \$:inne		
innerInlet	<pre>type patch; inGroups 1(inlet);</pre>	<pre>type fixedValue; value uniform \$:innerInlet.T;</pre>	<pre>type fixedValue; value uniform \$:innerInlet.U;</pre>	<pre>\$:calculated.alphat;</pre>	type fixedValu value uniform		
outerInlet	<pre>type patch; inGroups 1(inlet);</pre>	<pre>type fixedValue; value uniform \$:outerInlet.T;</pre>	<pre>type fixedValue; value uniform \$:outerInlet.U;</pre>	<pre>\$:calculated.alphat;</pre>	type fixedValu		
innerOutle t	<pre>type patch; inGroups 1(outlet);</pre>	patch内容が変数の	のまま	<pre>\$:calculated.alphat;</pre>	\$:outlet.epsil		
outerOutle t	<pre>type patch; inGroups 1(outlet);</pre>	\$:outlet.T;	\$:outlet.U;	<pre>\$:calculated.alphat;</pre>	\$:outlet.epsil		
rotorBlade s	<pre>type wall; inGroups 2 (movingWalls wall);</pre>	■ ■	義が無いので、inG vingWalls」が読める				
	type wall; inGroups	movingWall	ovingWalls wall) = s{\$staticWalls} s{\$:wall.T}				

gridEditor側で変数の参照を判断し表示できるように修正

	define patch at constant/. (boundary)	Т	U	alphat				
field type dimensions		volScalarField; [0 0 0 1 0 0 0];	volVectorField; [0 1 -1 0 0 0 0];	volScalarField; [1 -1 -1 0 0 0 0];				
internal Field		uniform 293;	uniform (0 0 0);	uniform 0;				
innerInlet	<pre>type patch; inGroups 1(inlet);</pre>	type fixedValue; value uniform 233;	<pre>type fixedValue; value uniform (0 0 0.2);</pre>	<pre>type calculated; value uniform 0;</pre>				
outerInlet	<pre>type patch; inGroups 1(inlet);</pre>	type fixedValue; value uniform 293;	type fixedValue; value uniform (0 0 0.1);	<pre>type calculated; value uniform 0;</pre>				
innerOutle t	type patch; inGroups 1(outlet);	type inletOutlet; inletValue uniform 293; value <u>\$inletValue;</u> この形式の変	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0); 数は、そのまま残す	type calculated; value uniform 0;				
outerOutle t	type patch; inGroups 1(outlet);	type inletOutlet; inletValue uniform 293; value \$inletValue;	type pressureInletOutletVelocity; value uniform (0 0 0);	type calculated; value uniform 0;				

gridEditorでfieldを保存した結果

```
TX
16
                                                     includeファイルは残る
17 #include "${FOAM_CASE}/constant/caseSettings'
18
19 dimensions
               [0 0 0 1 0 0 0];
20
21 internalField
                  uniform 293;
22
23 boundaryField
24 {
25
     #include "${WM_PROJECT_DIR}/etc/caseDicts/setConstraintTypes"
26
                                                      boundaryField内のincludeファイルは、
27
     innerInlet
28
                                                      boundaryField内の最上位に移動
29
                      fixedValue;
         type
30
        value
                      uniform 233;
31
32
     outerInlet
33
34
                      fixedValue;
         type
                                           patch内容を判断した結果を保存する。
35
         value
                      uniform 293;
36
37
     innerOutlet
38
39
                      inletOutlet;
         type
40
         inletValue
                      uniform 293;
                      $inletValue;
41
         value
42
43
     outerOutlet
44
                      inlathutlat.
                              ( *
                                      タブの幅:: 4 ▼
                                                        (1行、1列)
                                                                     [挿入]
```

通常の変数をgridEditorで扱う






変数「inletValue uniform 293」を外に出す 一箇所の変更で、該当箇所の値が変更できる

type wall;	type zeroGradient;	ty

変数行を保存した結果


```
編集(E) 表示(V) 検索(S) ツール(T) ドキュメント(D) ヘルプ(H)
                            → 元に戻す →
TX
16
17 #include "${FOAM_CASE}/constant/caseSettings"
18
19 dimensions
                [0 0 0 1 0 0 0];
21 internalField
                   uniform 293;
22
23 boundaryField
24 {
25
      #include "${WM_PROJECT_DIR}/etc/caseDicts/setConstraintTypes"
26
     inletValue uniform 293;
27
                     boundaryFieldの最上位に保存
28
      innerInlet
29
30
                        fixedValue;
         type
31
                        uniform 233;
         value
32
33
      outerInlet
34
35
                        fixedValue;
          type
                        uniform 293;
36
         value
37
38
      innerOutlet
39
40
                        inletOutlet;
         type
                        $inletValue;
41
          inletValue
42
          value
                        $inletValue;
43
44
      outerOutlet
                                ( *
                                         タブの幅:: 4 ▼
                                                              (1行、1列)
                                                                           [挿入]
```

変数を入力する方法





変数定義行が表示されるので、入力できる



変数を解釈する方法は、今回一例で確認したばかり他のcaseでも対応できるか、今後確認


multiRegionモデルの流体側にレイヤを作成する


snappyHexMeshでは、 patchには、レイヤを付ける事ができるが、 流体・個体境界面には付けられない。



先にメッシュを作り、領域分割した後に、流体部のメッシュを抜き出し、 snappyHexMeshでレイヤのみ追加する事で 流体部分に、レイヤを追加できる。

multiRegionモデル







レイヤが追加 されている

でき上がったmeshにレイヤをつける方法

現在のmesh




layer追加



```
snappyHexMeshDict
                                                   layerの設定
 8 FoamFile
                                         60
                                                addLaversControls
 9 {
                                         61
      version 2.0;
                                                               patch名を指定
10
                                         62
11
      format ascii;
                                         63
      class dictionary;
                                                        sideWall
                                         64
13
      location system;
                                         65
14
      object snappyHexMeshDict;
                                         66
                                                            nSurfaceLayers 3;
15 }
                                         67
16
                                         68
       castellatedMesh false:
17
                                         69
                                                    nSurfaceLayers 3;
18
       snap false;
                                         70
                                                    relativeSizes true:
19
      addLayers true;
                                         71
                                                    finalLayerThickness 0.3;
20
      geometry
                                         72
                                                    minThickness 0.25;
21
                                         73
                                                    expansionRatio 1.4;
22
                                         74
                                                    nGrow 0;
23
                                         75
                                                    featureAngle 90;
24
      castellatedMeshControls
                                         76
                                                    slipFeatureAngle 30;
25
                                         77
                                                    nRelaxIter 5;
26
           features
                                         78
                                                    nSmoothSurfaceNormals 1:
27
                                         79
                                                    nSmoothNormals 3;
28
                                         80
                                                    nSmoothThickness 10;
29
           refinementSurfaces
                                         81
                                                    maxFaceThicknessRatio 0.5:
30
                                                    maxThicknessToMedialRatio 0.3;
                                         82
31
                                         83
                                                    minMedianAxisAngle 90;
32
                                         84
                                                    nBufferCellsNoExtrude 0;
           refinementRegions
33
                                         85
                                                    nLayerIter 50;
34
                                         86
                                                    nRelaxedIter 20;
35
                                         87
```

Dict内のlayerのみ設定して実行すれば、既存のmeshにlayerが追加できる

multiRegionモデルの流体部にレイヤを追加する方法




流体部にレイヤを追加する事ができる。 meshのコピーは、TreeFoam上から容易にできる。

snappyHexMeshによるlayerの追加について

patch名を指定してlayerを追加する。

→ meshの種類 (hexa、tetra, poly) でもlayerが追加できる。



固体領域

TreeFoamにlayer作成機能を追加

